


Symboler og deres betydning:


Røde lamper

 **Beltevarsling** ⊖


Kontrollampen lyser i følgende situasjoner:

- Sikkerhetsbeltet på sjåførsiden er ikke tatt på.
- Avhengig av landsversjon: Passasjerbeltet er ikke festet.
- Avhengig av landsversjon: Gjenstander blir registrert på passasjeret.
- Sikkerhetsbeltet er ikke festet i baksetet.


Kontroller om sikkerhetsbeltet er tatt på korrekt.

 **Beltevarsling for bakseter: Registrering av sitteplass** ⊖


Sikkerhetsbeltet er ikke festet i baksetet.

 **Airbagsystem** ⊖


Varsellampen lyser kortvarig: Dette viser funksjonsberedskapen til hele airbag-systemet og alle beltestrammerne når kjørebereidskapen slås på. Varsellampe lyser ikke eller lyser permanent: Kollisjonsputesystemet eller beltestrammerne fungerer kanskje ikke. Få kjøretøyet omgående kontrollert hos en autorisert servicepartner eller en annen kvalifisert servicepartner eller et godkjent verksted. Mer informasjon: [Airbager.](#)

 **Parkeringsbrems** ⊖


Parkeringsbrems er satt på.
Mer informasjon: [Løsne parkeringsbrems.](#)

 **Bremsesystem** ⊖

Bremseklossene er slitt, eller det er en feil i bremsesystemet. Bremskraftforsterkingen kan ev. ikke være i funksjon. Det kan være nødvendig med høyere pedalkraft ved bremsing. Få kjøretøyet omgående kontrollert hos en autorisert servicepartner eller en annen kvalifisert servicepartner eller et godkjent verksted.

 **Når den er utstyrt med Nødstoppassistent** ⊖

Nødstoppassistenten er utløst.
Mer informasjon: [Nødstoppassistent.](#)

 **Kollisjonsfare** ⊖

Ved fare for kollisjon lyser eller blinker varsellampen, og et lydsignal høres.
Mer informasjon:

- [Varsling for kryssende trafikk med City-bremsefunksjon.](#)
- [Personvarsel med City-bremsefunksjon.](#)



Påkjøringsvarsel med bremsefunksjon



Varsellampe lyser: Kollisjonsfare f.eks. med et kjøretøy oppdaget. Det er nødvendig med høyere oppmerksomhet.

Varsellampen blinker og et signal høres: Fare for kollisjon nært forestående med et kjøretøy oppdaget. Start bremse- eller unnamanøvre umiddelbart.

Mer informasjon:

[Påkjøringsvarsel med bremsefunksjon.](#)



Varsling for kryssende trafikk: Kjøretøy fra høyre oppdaget



Varsellampe lyser: Fare for kollisjon med kryssende kjøretøy fra høyre oppdaget. Det er nødvendig med høyere oppmerksomhet.

Varsellampen blinker og et signal høres: Fare for kollisjon med et kryssende kjøretøy oppdaget. Start bremse- eller unnamanøvre umiddelbart.

Mer informasjon:

[Varsling for kryssende trafikk med City-bremsefunksjon.](#)



Varsling for kryssende trafikk: Kjøretøy fra venstre oppdaget



Varsellampe lyser: Fare for kollisjon med kryssende kjøretøy fra venstre oppdaget. Det er nødvendig med høyere oppmerksomhet.

Varsellampen blinker og et signal høres: Fare for kollisjon med et kryssende kjøretøy oppdaget. Start bremse- eller unnamanøvre umiddelbart.

Mer informasjon:

[Varsling for kryssende trafikk med City-bremsefunksjon.](#)



Personvarsel med City-bremsefunksjon



Varsellampen lyser og et signal høres: Fare for kollisjon med en person, f.eks. en fotgjenger eller en syklist oppdaget. Start bremse- eller unnamanøvre umiddelbart.

Mer informasjon:

[Personvarsel med City-bremsefunksjon.](#)



Aktiv hastighetsregulering med Stop & Go-funksjon



Varsellampen blinker, og det høres et signal: Brems, og eventuelt vik ut til siden.

Mer informasjon:

[Aktiv hastighetsregulering med Stop & Go-funksjon.](#)



Styre- og veiledningsassistent



Avhengig av utstyr og landsspesifikk utførelse: Varsellampen blinker eller lyser. Et signal høres: Systemet blir slått av.

Mer informasjon:

[Styre- og veiledningsassistent.](#)



Styre- og kjørefeltassistent: Hender ikke på rattet



Varsellampen lyser, og et signal høres: Hendene holder ikke rundt rattet. Systemet blir avbrutt. Systemet reduserer ev. farten til det står stille. Systemet utfører ingen støttende styrebevegelser.

Ta tak i rattet med hendene.

Mer informasjon:

[Styre- og veiledningsassistent.](#)



Antiblokkeringssystem

Det foreligger en funksjonsfeil, eller systemet er defekt. Antiblokkeringssystemet er ikke tilgjengelig.

Ved full bremsing kan styrbarheten være begrenset.

Få kjøretøyet omgående kontrollert hos en autorisert servicepartner eller en annen kvalifisert servicepartner eller et fagverksted.

Mer informasjon:

[Antiblokkeringssystem](#)



Bremsesystem

Bremseklossene er slitt, eller det er en feil i bremsesystemet.

Få kjøretøyet kontrollert hos et autorisert serviceverksted eller et annet kvalifisert serviceverksted eller et fagverksted.



Styre- og veiledningsassistent

Varsellampen lyser, og det høres ev. et signal: Systemet kobles snart ut.

Varsellampen blinker: En begrensning av kjørefelt ble krysset.

Mer informasjon:

[Styre- og veiledningsassistent.](#)



Styre- og kjørefeltassistent: Hender ikke på rattet

Hendene holder ikke rundt rattet. Systemet er fortsatt aktivt.

Ta tak i rattet med hendene.

Mer informasjon:

[Styre- og veiledningsassistent.](#)



Dynamisk stabilitetskontroll

Varsellampe blinker: Den dynamiske stabilitetskontrollen regulerer driv- og bremsekraftene. Kjøretøyet blir stabilisert. Reduser hastigheten, og tilpass kjørestilen etter veiforholdene.

Varsellampe lyser: Den dynamiske stabilitetskontrollen er ute av funksjon eller blir initialisert. Kjørestabiliteten er begrenset eller fraværende.

Hvis varsellampen lyser permanent, må du omgående få systemet kontrollert hos en autorisert servicepartner eller en annen kvalifisert servicepartner eller et godkjent verksted.

Mer informasjon:

[Dynamisk Stabilitetskontroll.](#)



Dynamisk stabilitetskontroll deaktivert, eller dynamisk trekkraftkontroll aktivert

Dynamisk stabilitetskontroll er deaktivert, eller dynamisk trekkraftkontroll av aktivert.

Mer informasjon:

- [Dynamisk Stabilitetskontroll.](#)

- [Dynamisk trekkraftkontroll.](#)



Kontroll av lufttrykk i dekk



Varsellampen lyser: Punktering eller tap av dekktrykk ble registrert. Overhold informasjonen i Check-Control-meldingen.

Varsellampen blinker og lyser deretter permanent: Punkteringer eller lavt dekktrykk kan ikke registreres.

- Feil på grunn av anlegg eller apparater med samme radiofrekvens: Systemet blir automatisk aktivt igjen når feilfeltet forlates.
- Gjelder dekk med spesialtillatelse: Dekktrykkkontrollen kunne ikke resettes: Gjennomfør ny reset av systemet.
- Hvis det er montert hjul uten hjulelektronikk: Få om nødvendig dette kontrollert hos en autorisert servicepartner eller en annen kvalifisert servicepartner eller et fagverksted.
- Funksjonsfeil: Få systemet kontrollert hos en autorisert servicepartner eller en annen kvalifisert servicepartner eller et fagverksted.

Mer informasjon:

[Kontroll av lufttrykk i dekk.](#)



Styresystem



Styresystem er ev. defekt.

Få systemet kontrollert hos en autorisert servicepartner eller en annen kvalifisert servicepartner eller et fagverksted.



Kollisjonsvarsling begrenset eller ute av funksjon



Avhengig av utstyr og landsspesifikk utførelse: Funksjonsbegrensning registrert: f.eks. på grunn av systembegrensninger for kameraene eller systemet har sviktet. Videre kjøring er mulig. Følg om nødvendig instruksjonene fra Check-Control-meldingene.

Mer informasjon:

- [Påkjøringsvarsel med bremsefunksjon.](#)
- [Varsling for kryssende trafikk med City-bremsefunksjon.](#)
- [Personvarsel med City-bremsefunksjon.](#)



Kollisjonsvarsling begrenset eller ute av funksjon



Avhengig av utstyr og landsspesifikk utførelse: Funksjonsbegrensning registrert: f.eks. på grunn av systembegrensninger for kameraene eller systemet har sviktet. Videre kjøring er mulig. Følg om nødvendig instruksjonene fra Check-Control-meldingene.

Mer informasjon:

- [Påkjøringsvarsel med bremsefunksjon.](#)
- [Varsling for kryssende trafikk med City-bremsefunksjon.](#)
- [Personvarsel med City-bremsefunksjon.](#)



Kollisjonsvarsling slått av



Avhengig av utstyr og landversjon: Systemet er slått av.

Mer informasjon:

- [Påkjøringsvarsel med bremsefunksjon.](#)



Feltskiftevarsler

Avhengig av utstyr og landsspesifikk utførelse:

Varsellampe lyser: Funksjonsbegrensning registrert: f.eks. på grunn av at solen er lavt på himmelen eller at systemet er ute av funksjon. Videre kjøring er mulig. Følg om nødvendig instruksjonene fra Check-Control-meldingene.

Varsellampe blinker: Det blir aktivt gitt et aktivt varsel. Systemet gjør ingen styreinn-grep.

Mer informasjon:

[Lane Departure Warning.](#)



Tåkebaklys

Tåkebaklyset er slått på.

Mer informasjon:

[Tåkebaklys.](#)

Grønne lamper



Bakseter: Sikkerhetsbelte påsatt



Sikkerhetsbeltet er festet i baksetet.



Bakseter: Registrering av sitteplass



Sikkerhetsbeltet er festet i baksetet.



Blinklys



Blinklys er slått på.

Uvanlig fort blinking av kontrollampen betyr at et av blinklysene har sviktet.

Mer informasjon:

[Blinklys.](#)



Markeringslys



Markeringslys er slått på.

Mer informasjon:

[Markerings-/nærlys.](#)



Nærlys



Nærlyset er slått på.

Mer informasjon:

[Markerings-/nærlys.](#)



Feltskiftevarsler



Avhengig av utstyr og landsspesifikk utførelse:

Kontrollampe blinker: Det blir aktivt gitt en advarsel. Ev. utfører systemet et styreinn-grep.

Mer informasjon:

[Lane Departure Warning.](#)



Fjernlysassistent



Fjernlysassistent er slått på.

Fjernlysassistent er slått på.
Fjernlys blir, avhengig av trafikksituasjonen, slått på og av automatisk.
Mer informasjon:
[Fjernlysassistent.](#)

AUTO H Automatic Hold: Kjøretøy sikrer seg selv



Automatic Hold: Kjøretøy sikret mot å rulle bort



Manuell hastighetsbegrenser

Kontrollampe lyser: Systemet er slått på.
Kontrollampe blinker: Hastighetsgrensen som er stilt inn, overskrides.
Mer informasjon:
[Manuell hastighetsbegrenser.](#)



Avhengig av utstyrsnivå: Fartsholder

Systemet er aktivt.
Mer informasjon:
[Førerassistansesystemer, hastighetsregulering.](#)



Aktiv hastighetsregulering med Stop&Go-funksjon

Systemet er slått på.
Mer informasjon:
[Aktiv hastighetsregulering med Stop & Go-funksjon.](#)



Aktiv hastighetsregulering med Stop&Go-funksjon: Forankjørende kjøretøy



Varsellampen lyser: Forankjørende kjøretøy registrert. Kjøretøysymbolet slukkes hvis det registreres et forankjørende kjøretøy.
Kontrollampen blinker: Forankjørende kjøretøy har kjørt.
Mer informasjon:
[Aktiv hastighetsregulering med Stop & Go-funksjon.](#)

ASSIST Speed Limit Assist aktivert



Avhengig av utstyret, lyser kontrollampen sammen med symbolet for et hastighetsreguleringssystem: Speed Limit Assist er aktiv og registrerte fartsgrenser kan overføres manuelt for det viste systemet.
Mer informasjon:
[Speed Limit Assist.](#)

SET Speed Limit Assist: Lagre hastighetsbegrensning



Den registrerte fartsgrensen kan tas i bruk med SET-knappen. Med en gang fartsgrensen blir overført, vises en grønn hake.
Mer informasjon:
[Speed Limit Assist.](#)



Styre- og veiledningsassistent



Systemet hjelper med å holde kjøretøyet i feltet.
Mer informasjon:
[Styre- og veiledningsassistent.](#)

Blå lamper



Fjernlys



Fjernlyset er slått på.
Mer informasjon:
[Fjernlys.](#)

Grå lamper



Manuell hastighetsbegrenser



Systemet er avbrutt.
Mer informasjon:
[Manuell hastighetsbegrenser.](#)

Avhengig av utstyrsnivå: Fartsholder



Systemet er avbrutt.
Mer informasjon:
[Førerassistansesystemer, hastighetsregulering.](#)

Aktiv hastighetsregulering med Stop & Go-funksjon



Varsellampen lyser: Systemet er ikke aktivt.
Varsellampen blinker: Forutsetningene for driften av systemet er ikke lenger oppfylt. Systemet ble deaktivert, men bremses til du tar over aktivt ved å trække på bremsen eller kjørepedalen.
Mer informasjon:
[Aktiv hastighetsregulering med Stop & Go-funksjon.](#)

Styre- og veiledningsassistent

